مودم DSL-2730U با داشتن 4 پورت LAN گروهی از کاربران را در یک شبکه به یکدیگر متصل کرده و در یک خانه و یا اداره ی کوچک به کامپیوترهای آنها اجازه به اشتراک گذاری اینترنت پرسرعت +ADSL/ADSL2 را بصورت همزمان می دهد. با داشتن سرعت دانلود تا 24Mbps، امنیت Firewall، کیفیت سرویسQoS، سرعت وایرلس بالا و چهار پورت اترنت، این مودم میتواند تمامی احتیاجات یک خانه و یا اداره ی کوچک را برای یک ارتباط امن و سریع به اینترنت تامین کند. درصورتیکه مایل هستید بیشتر راجع به این مودم و ویژگیهای آن بدانید به صفحه DSL-2730 مراجعه نمایید.

نصب و راه اندازی مودم 2730U

برای نصب این دستگاه ابتدا باید آدرس آی پی دستگاه را در آدرس بار مرورگر خود وارد کنید. لازم به توضیح است این آدرس بصورت پیش فرض برای مودم روترهای دی لینک مقدار 192.168.1.1 میباشد. (درصورتیکه با این آدرس آی پی موفق به ورود به صفحه تنظیمات مودم نشدید نیاز هست مودم خود را ریست سخت افزاری کنید و مجددا با همین آدرس اقدام به ورود به صفحه تنظیمات کنید)





Q 192.168.1.1 Q Search the Web \rightarrow TOP SITES ~ A a 23 Authentication Required 12 2 http://192.168.1.1 is requesting your username and password. The site says: "index.htm" laniran king.bank.. مقدار نام کاریری را وارد کنید User Name: admin S> HIGHLIGH Password: رمز عبور را وارد کنید COULD OK Cancel LANIRAN DLIN NEWEGG خريد ذخيره كننده تحت شبكه 9 DNR-2020-04P JustConnect D-Link DNR-202L mydlink کاناله با 2 محفظه صرف<mark>ا</mark> بر ای 16-Channel PoE Network Camera Video Recorder -دور بينهاي دي لينگ - مدل Video Recorder | D-Link UK Newegg.com

1- وارد صفحه تنظيمات مودم شده ايد. برای شروع روی Setup Wizard کليک کنيد.



برای نام کاربری و رمزعبور مقدار admin را وارد کنید و OK را بزنید.

Next -2 را بزنید.

Product Pa	ge: DSL-2730U	Firmware Version: ME_1.05
D-	link	
	WELCOME TO D-LINK SETUP WIZARD	
	This wizard will guide you through a step-by-step process to configure you Internet.	ur new D-Link router and connect to the
	Step 1: Change Device Login	Password
	• Step 2: Set Time and Date	
	Step 3: Setup Internet Conn Step 4. Configure Mirelese No	lection
	• Step 4: Completed and Apply	
	Next Cancel	

3- در صفحه ای که باز می شود می توانید رمزعبور ورود به صفحه تنظیمات مودم را درصورت تمایل تغییر دهید. در غیراینصورت دکمه Skip را بزنید. (در صورتیکه رمز عبور را عوض کردید از صفحه تنظیمات خارج می شوید و نیاز هست مجدد با رمز عبور جدید وارد شوید)

D-Link	
STEP 1: CHANGE DEVICE LOGIN PASSWORD \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5	
To help secure your network, D-Link recommends that you should choose a new password. If you do choose a new password now, just click "Skip" to continue. Click "Next" to proceed to next step. کردن رمز عبور فعلی Current Password : رمز عبور جدید Confirm Password : تکرار رمز عبور	not wish to وارد ک وارد کردن
Back Next Skip Cancel	



4- در این صفحه منطقه زمانی خود را در قسمت Time Zone انتخاب کنید.

roduct Page: DSL-2730U	Firmware Version: ME_1.05
D-Link	
1 \rightarrow STEP 2: SET TIME AND DATE \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5	
The Time Configuration option allows you to configure, update, and maintain the correct time on the in clock. From this section you can set the time zone that you are in and set the NTP (Network Time Prof Daylight Saving can also be configured to automatically adjust the time when needed.	iternal system tocol) Server.
SYSTEM TIME	
System time: Sun Jan 1 0:8: 10 2012 Time Zone: (GMT +03: 30) Tehran کیند (GMT +03: 30) Tehran	
DayLight: LocalTIME Mode: Copy Computer time	
Back Next Cancel	

5- در این صفحه از تنظیمات مودم dsl-2730u دی لینک مقادیری از جمله کشور، شرکت سرویس دهنده اینترنت، پروتکل اتصال به اینترنت و همچنین مقدار VPI و VCI را باید وارد کنید. (مقدار VPI و VCI با توجه به شرکت سرویس دهنده ی اینترنت (ISP) تعریف می شود که در اکثر شرکت ها بصورت VPI=0 و VCI=35 میباشد. چنانچه از مقدار آن ها اطمینان ندارید با شرکت سرویس دهنده ی خود تماس بگیرید)

اگر پروتکل اتصال به اینترنت را PPPoE انتخاب کنید قسمت مربوط به وارد کردن مقادیر Username و Password برای اتصال به اینترنت بصورت اتوماتیک فعال می شود. و در صورتیکه Bridge را انتخاب کنید نیاز به درست کردن کانکشن برای اتصال به اینترنت دارید. مقدار Connection Type را LLC بگذارید. (لازم به ذکر است مقدار Username و Password توسط شرکت سرویس دهنده اینترنت در اختیار شما قرار میگیرد)

پس از ورود و تکمیل اطلاعات کلید Next را بزنید.



$1 \rightarrow 2 \rightarrow$ STEP 3: SETUP INTERNET CONNECTION $\rightarrow 4 \rightarrow 5$
Please select your Country and ISP (Internet Service Provider) from the list below. If your Country or ISP is not in the list, please select "Others".
انتخاب کسور 🚽 Iran
انتخاب سر کت سر ویس دهنده اینترنت 🚽 🛶 🗛 انتخاب سر کت سر ویس دهنده اینترنت
یرونکل اتصال به اینترنت را انتخاب کنید 🕨 🚽 🚽 🚽
Connection Type : LLC
(0-255) ۷۹: 0 (0-255) ۷۹
VCI: 35 (32-65535)
РРРоЕ
Please enter your Username and Password as provided by your ISP (Internet Service Provider). Please enter the information exactly as shown taking note of upper and lower cases. Click "Next" to continue.
مقدار نام کاریری طعه العصوم
Confirm Password :

6- در صفحه ی جدیدی که باز می شود تنظیمات مربوط به وایرلس مودم را می توانید انجام دهید. اگر مایل هستید که وایرلس مودم را غیرفعال کنید می توانید تیک گزینه Enable Your Wireless Network را بردارید.

براي وايرلس خود نام تعريف كنيد.

در صورتیکه میخواهید وایرلس مودم شما از دید دیگران مخفی بماند گزینه Invisible را تیک کنید. در اینصورت فقط با وارد کردن نام وایرلس بصورت دستی می توان به مودم کانکت شد.

در قسمت Security Level نیاز هست یکی از گزینه های رمزنگاری وایرلس را انتخاب کنید تا بتوانید براساس آن برای وایرلس مودم خود رمز عبور تعریف کنید. (قابل به ذکر است برای کاربران خانگی انتخاب WPA-PSK و یا WPA2-PSK بهترین گزینه ها هستند)

برای تعریف رمز عبور می توانید در قسمت Pre-Shared Key اینکار را انجام دهید. پیشنهاد می شود در تعریف رمز عبور برای امنیت بیشتر ترکیبی از حروف و اعداد و علامت ها را انتخاب کنید. بعد از اطمینان از صحت اطلاعات ورودی Next را بزنید.

Your wireless network is enabled by default. You can simply uncheck it to disable it and click "Next" to skip configuration of wireless network.
ابا برداستن نیک می توانید وایر اس را غیرفعال کنید 🚽 🛶 Enable Your Wireless Network
Your wireless network needs a name so it can be easily recognized by wireless clients. For security purposes, it is highly recommended to change the pre-configured network name.
Wireless Network Name (SSID): D-Link (1~32 characters) تعریف نام وایر اس Select "Visible" to publish your wireless network and SSID can be found by wireless clients, or select "Invisible" to hide your wireless network so that users need to manually enter SSID in order to connect to your wireless network.
Visibility Status : Visible Invisible
یکی از گزینه ها را برای دیده شدن یا دیده نشدن وایر اس انتخاب کنید the following wireless network security settings.
Security Level : التَخَلُب نوع رمزگذاری وایرلس None WEP WPA-PSK @ WPA2-PSK
Security Mode: WPA-PSK Select this option if your wireless adapters support WPA-PSK.
Now, please enter your wireless security key.
WPA2 Pre-Shared Key : %Fortress123& مرز عبور وایرلس (8-63 characters, such as a~z, A~Z, or 0~9, i.e. '%Fortress123&')
Note: You will need to enter the same key here into your wireless clients in order to enable proper wireless connection.
Back Next Cancel

7- درصورت اطمينان از صحت اطلاعات گزينه Apply را بزنيد در غيراينصورت ميتوانيد گزينه Back را بزنيد و اطلاعات را تصحيح كنيد.

Setup complete. Click "Back" to review or modify settings. Click "Apply" to apply current settings. If your Internet connection does not work after apply, you can try the Setup Wizard again with alternative settings or use Manual Setup instead if you have your Internet connection details as provided by your ISP.					
					SETUP SUMMARY
so you can configure the correct setting Time Settings :	s on your wireless client adapters. Copy from Computer				
VPI / VCI :	0/35	N			
Protocol :	PPPoE	وما			
Connection Type :	LLC				
Username :	51111111				
n 1	12345				
Password :					
Password : Wireless Network :	Enabled				
Password : Wireless Network : Wireless Network Name (SSID) :	Enabled D-Link				
Password : Wireless Network : Wireless Network Name (SSID) : Visibility Status :	Enabled D-Link Visible				
Password : Wireless Network : Wireless Network Name (SSID) : Visibility Status : Encryption :	Enabled D-Link Visible WPA2-PSK/AES (also known as WPA2 Personal)				



برای تنظیمات جزئی تر مربوط به وایرلس مودم dsl-2730u دی لینک می توانید به منوی Wireless Setup در سمت چپ بروید. در این منو دو قسمت Wireless Basic و Wireless Security وجود دارد.

در منوی Wireless Basic صفحه زیر برای شما باز می شود. که در آن می توانید Channel Number و Channel Width و Channel و Channel Width و ایرلس را برای کارکرد بهتر مقدار دهید. (کانال های وایرلس کم ترافیک تر کانال های 1–3–11 میباشند و پهنای باند مودم بهتر است روی 20/40MHZ

Product Page: DSL-27	730U			Fir	rmware Version: ME_1.05
D-Lin	K				
DSL-2730U	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Wizard	WIRELESS BASIC	SETTINGS			Helpful Hints
Local Network Internet Setup Wireless Setup	This page is used to c Access Point. Here yo parameters.	onfigure the parameters f u may change wireless en	or wireless LAN clients whi cryption settings as well as	ch may connect to your wireless network	Changing your is the first step in securing your wireless petwork Change it to a
Time and Date	ne and Date WIRELEES NETWORK SETTINGS				
		Disable	e Wireless LAN Interface		information.
		Band: 2.4 GHz Mode: AP - SSID: D-Link	(B+G+N) ▼		For your wireless devices to connect to your router, you will need to manually enter the
	Cha Radio Por Asso	annel Number: Auto - wer (Percent): 100% - ciated Clients: Show /	Current Channel: 8	۱ را انتخاب کنید	یکی از کانال های ۱ <mark>-۳-۱</mark> device. (Please take a note of your SSID and keep it to hand.)
	WIRELEES OPTIO	NS			More
	C	hannel Width: 20MHZ trol Sideband: Upper	ن قرار دهید	بتوانید روی ۲۰/۴۰ مگاهرت	درصورت تمايل مي
		Арріу С	hanges		



در منوی Wireless Security امکان انجام تنظیمات جزئی تر برای امنیت وایرلس وجود دارد. می توانید هریک از موارد را تغییر دهید.

SL-2730U	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP	
lizard	WIRELESS SECUR	RITY SETTINGS			Helpful Hints	
ocal Network	This page allows you could prevent any un	setup the wireless security authorized access to your	v. Turn on WEP or WPA by wireless network.	vusing Encryption Keys	If you enable Wireless Security, make sure you write down the	
/ireless Setup	WIRELEES SECUR	WIRELEES SECURITY SETTINGS				
ime and Date	Use 802.1x /	SSID TYPE: Root Encryption: WPA2(Al Authentication WE	: O VAP0 O VAP1 O ES) - EP 64bits O WEP 128bi	VAP2 🔘 VAP3	You will need to enter this information on any wireless device that you connect to your wireless network.	
	WPA Authen	tication Mode: 🔘 Ente	rprise (RADIUS) 💿 Perso	nal (Pre-Shared Key)	More	
	Pre-Share	ed Key Format: Passphra	ise 🔻			
	P Authentication F	ADIUS Server:	12 IP address 0.0.0	.0 Password		

جالب است بدانید امکان تعریف پورت بروی این مودم وجود دارد. برای اینکار باید گزینه ADVANCED و سپس Port Forwarding

از منوی سمت چپ را انتخاب کنید. در صفحه ای که باز می شود تمامی تنظیمات مربوط به تعریف پورت قابل انجام است.

DSL-2730U	SETUP AD	VANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
dvanced Wireless	PORT FORWARDING				Helpful Hints
ccess Control List ort Triggering ort Forwarding	Port Forwarding allows you to di and WAN port) to the internal s Select Usual Service Name ,and packets for this service to the s	rect incoming tra erver with a priva enter the LAN IF pecified server.	ffic from the WAN side (i ate IP address on the LAI 9 address and click "Apply	dentified by Protocol N side. Changes" to forward IP	Check the Usual Service Name drop down menu for a list of predefined applications.
MZ					application listed you car
arent Control	PORT FORWARDING SETU	Р			sui define a new service
tering Options	Usual Service Name	AUTH	•		More
OS Settings	User-defined Service				•
٩S	Protoco	ТСР			
namic DNS	WAN Setting	Interface	•		
twork Tools	WAN Interface	pppoe1	•		
outing	WAN Port	113	(ex. 5001:5010)		
AT	LAN Open Port	113			
	LAN Ip Address				
	Add Modify CURRENT PORT FORWARE	DING TABLE			
	ServerNa	Local IP Loc	al Po WAN IP WAN P	or	



برای تعریف MAC Address می توانید به منوی Filtering Options از سربرگ ADVANCED مراجعه کنید.

DSL-2730U	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP		
Advanced Wireless	IP/PORT FILTERIN	Helpful Hints					
Access Control List Port Triggering Dest Forwarding	Entries in this table are Internet through the o local network.	Entries in this table are used to restrict certain types of data packets from your local network to Internet through the Gateway. Use of such filters can be helpful in securing or restricting your outgoing(ncoming) outgoing(ncoming)					
DMZ Parent Control Filtering Options	DEFAULT ACTION : Outgoing Defaul Incoming Defaul	STATUS t Action: Permit t Action: Permit) Deny) Deny		 from(to) router, The Source IP addresses are LAN-side(WAN-side) addresses and the Destination IP addresses are WAN-side(LAN-side) 		
DOS Settings DNS Dynamic DNS Network Tools Routing NAT	RULE CONFIGURAT Rule Action: Image: Constant of the second	TON Permit Deny pel - ream -	Mask Address: 255.255.2 Mask Address: 255.255.2	255.255	Click the button to store a finished rule in the Rules List. More		
	SPort:	-	DPort:	-			

